

SR-ID505

登録等の設定方法については、製品に説明書が同梱されています。
受信機の取り付け方は、上記説明書にも記載されています。

■ 受信機の取付方法

「LC-505TA」の室内機の電池カバーを外します。

電池の隣にSR-ID505(受信機)を設置するスペースがありますので、端子を穴に差し込む形ではめ込んでください。

- ※ 力を入れ過ぎると、受信機の端子が折れる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 取付後、実際に操作を行って、受信機がきちんと取り付けられているかご確認ください。

